



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1. Remove adhesive tape and LCD display label.

2. Unwrap cord and plug into grounded outlet.

3. Carefully remove Water Reservoir Lid.

4. Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer.

5. Rinse Water Reservoir, then fill with water. Bottled or filtered water is recommended.

6. Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.

7. Press and release the Power Switch.

8. Wait until the screen indicates "READY TO BREW" (~4 minutes).

9. Lift and lower the Keurig® Brewer Handle. Press the flashing BREW button.

10. Once mug is filled, discard hot water.

1. Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.

2. Déballiez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

3. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.

4. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.

5. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.

6. Remplacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.

7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).

8. Attendez que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaisse à l'écran (4 minutes).

9. Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière Keurig®. Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant.

10. Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.

NOTE: Do not lift Brewer handle while heating
REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette « période de chauffage ».